

# HLEDAČE KABELŮ

## C.A 6681



C.A 6681



Obsah dodávky

### Charakteristika

- Souprava (přijímače/vysílače) pro vyhledávání kabelů, kabelových zkratů a přerušeni v živých i neživých obvodech
- Vyhledávání kabelů a vodičů pod zemí i ve zdech
- Lokalizace **pojistik** a jejich přiřazení k obvodům
- Lokalizace **skrytých zásuvek** a rozvodných krabic
- Vyhledávání **přerušeni a zkratu v podlahových topných systémech**
- Vyhledávání kovových trubek vodovodních rozvodů a rozvodů topení
- LCD displej vysílače zobrazuje kód a úroveň vysílaného signálu, stav vysílače (vysílá/nevysílá), stav baterie, varování před externím napětím a případně jeho hodnotu (funkce voltmetru)
- LCD displej přijímače zobrazuje kód a úroveň vysílaného signálu, citlivost přijímače, stav baterie přijímače i vysílače, varování před externím napětím
- Automatické nebo manuální nastavení citlivosti
- Vizuální nebo zvuková indikace signálu (zvuková s možností deaktivace)
- Funkce automatického vypnutí
- Podsvícení displeje přijímače
- Integrovaná LED svítilna ve vysílači i přijímači
- Souprava je standardně dodávána v nárazuvzdorném kufříku

### Údaje pro objednávku:

C.A 6681

P01.1416.26

### Součást dodávky:

Souprava (vysílač + přijímač)	1ks
Přenosný kufřík	1ks
Sada měřicích vodičů	1ks
Měřicí vodič se síťovou zástrčkou	1ks
Měřicí vodič se zástrčkou B22	1ks
Měřicí vodič se zástrčkou E14	1ks
Sada krokosvorek	1ks
Zemní elektroda	1ks
Baterie 9V	1ks
Baterie 1,5V AAA	6ks
Návod k obsluze	1ks

### Technická data

#### Vysílač

Displej:	LCD s barografem
Velikost detekovaného externího napětí:	12 ... 300 V
Kmitočet detekovaného napětí:	0, 50-60Hz
Kmitočet výstupního signálu:	125 kHz
Napájení:	1x9V, 6LR61
Elektrická bezpečnost:	ČSN EN 61010-1 / CAT III/300V
Hmotnost / rozměry:	420g/190x89x42,5 mm

#### Přijímač

Displej:	LCD s barografem
Detekce kabelu ve zdi nebo v zemi:	od 0 ... 250 cm
Bezkontaktní detekce napětí:	od 0 ... 40 cm
Napájení:	6x1,5V, LR6
Hmotnost / rozměry:	320g/241,5 x 78 x 38,5 mm