

Mini-záznamník teploty

testo 174T



Zobrazení aktuální teploty

Vysoké zabezpečení dat

Velký displej

Rychlé vyhodnocení dat a dokumentace na počítači

Třída krytí IP65

Paměť pro 16.000 naměřených hodnot

Mini-záznamník teploty, testo 174T, je ideální průvodce při přepravě. Jednoduše umístěný ke zboží, například v kontejnerech a chladících prostorech, kontroluje záznamník teplotu průběžně, bezpečně a nenápadně. Software ComSoft Basic, který je dodáván zdarma, umožňuje rychlé naprogramování záznamníku a rovněž snadnou analýzu dat.

Vysokou přesnost zajišťuje integrovaný senzor NTC. Velký měřicí rozsah a kompaktní design vytváří ze záznamníku testo 174 kompetentního pomocníka pro téměř každé zaznamenávání teploty.

Technická data / příslušenství

testo 174T

Minizáznamník testo 174T, 1 kanál, vč. nástěnného držáku, baterií (2 x CR 2032 Lithium) a výstupního protokolu z výroby.



Obj.č. 0572 1560

Sada testo 174T

Sada minizáznamníku testo 174T, 1 kanál, vč. USB rozhraní pro programování a vyčtení záznamníku, nástěnný držák, baterie (2 x CR 2032 Lithium) a výstupní protokol z výroby.



Obj.č. 0572 0561

Typ senzoru NTC

Měřicí rozsah	-30 ... +70 °C
Přesnost ±1 digit	±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Rozlišení	0,1 °C

Technická data

Typ sondy	1x interní
Typ baterie	2 lithiové baterie (CR2032)
Životnost baterie	500 dní (interval měření 15 min., +25 °C)
Provozní teplota	-30 ... +70 °C
Skladovací teplota	-40 ... +70 °C
Rozměry	60 x 38 x 18,5 mm
Krytí	IP65
Interval měření	1 min - 24 hod.
Paměť	16.000 naměřených hodnot
Označení dle EN 12830	S,T,C,1

Příslušenství

Obj.č.

Příslušenství pro měřicí přístroj

Rozhraní USB pro programování a vyčtení záznamníku testo 174T a testo 174H	0572 0500	
Lithiová knoflíková baterie CR 2032 (pro jeden záznamník objednávejte, prosím, 2 baterie)	0515 0028	
CD s ComSoft Basic 5 pro zobrazení naměřených hodnot a funkci exportu (v případě, že si zákazník nepřeje stažení z internetových stránek zdarma)	0572 0580	
ComSoft Professional 4, profesionální software, včetně archivace dat	0554 1704	
ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky směrnice CFR 21 Part 11 pro záznamníky Testo	0554 1705	
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	
Prvotní ISO kalibrace teploty	31 0103 0101	

Testo, s.r.o.

Jinonická 80, 158 00 Praha 5

telefon: +420 257 290 205 , fax: +420 257 290 410

e-mail: info@testo.cz , Internet: www.testo.cz

www.testo.cz