

## Profesionální měřicí technika v kapesním formátu

Měřicí přístroje  
pro klimatizaci a větrání

Testo, přední výrobce přenosné měřicí techniky, přináší pro každodenní a rychlé použití měřicí přístroje v kapesním formátu.

- Teplota vzduchu a povrchová teplota měřená infra
- Vlhkost a teplota vzduchu
- Vlhkost materiálu, vlhkost a teplota vzduchu
- Diferenční tlak
- Absolutní tlak
- Otáčky
- Intenzita osvětlení
- Rychlost, teplota a vlhkost vzduchu

Sensorika, vyhovující těm nejvyšším nárokům, jako např. vlastní, patentovaný vlhkostní senzor Testo, zaručuje spolehlivé a stabilní výsledky měření.

Všechny přístroje jsou velmi ergonomické, malé a se snadnou obsluhou. Podsvícený displej a funkce Auto-off doplňují charakteristiku přístrojů.

Nikdy nechybí:  
ochranná krytka, poutko pro transport a pouzdro na opasek – pro praxi nezbytné doplňky.

I tak malá může být velká technika!



- Testo slaví padesátiny
- Více inovací než kdykoliv dříve
- 50 novinek v jediném jubilejním roce



## INOVACE 2007



## Diferenční tlak 0...100 hPa



- Možnost zobrazení v Pascalech v celém měřicím rozsahu
- Kompenzace teploty
- Magnety na zadní straně přístroje dovolují práci oběma rukama
- Měření proudění pomocí Prandtlovy trubice
- Kompenzace hustoty vzduchu

### Technická data

#### Tlak

Měřicí rozsah: 0 ... 100 hPa

Rozlišení: 0,01 hPa

Přesnost:

±0,03 hPa (0 ... 0,30 hPa)

±0,05 hPa (0,31 ... 1,00 hPa)

±(0,1 hPa + 1,5% z nam.h.)

(1,01 hPa ... 100 hPa)

Jednotky: hPa, mbar, Pa,  
mmH<sub>2</sub>O, mmHg,  
inH<sub>2</sub>O, inHg, psi,  
m/s, fpm

Provozní tepl.: 0...50 °C

Typ baterie: alkalické (2 x AAA)

Životnost: 500 hod. (typ. bez  
podsvícení displeje)

#### Rozměry

(vč. ochr. krytky): 119 x 46 x 25 mm

#### Rozsah dodávky:

kalibrační protokol · poutko na ruku  
pouzdro na opasek · ochr. krytka · baterie

Obj.č. 0560 0510

3.390,- Kč